



Decolorante Montblanc

Formato: Cajita Dorada

Este producto auxiliar se utiliza para quitar el color original de la prenda antes de teñir. Indispensable para cambiar su prenda de un color oscuro a uno más claro y antes de teñir prendas manchados con cloro.

El contenido de la cajita **sirve para ½ kg de ropa seca** (algodón, lana, seda y algunas fibras sintéticas).

Modo de usar:

- 1- Ponga en una olla la cantidad necesaria de agua caliente para cubrir la prenda y disuelva el contenido de la bolsita. No guarde el polvo una vez abierto.
- 2- Introduzca inmediatamente la prenda limpia y previamente mojada. Poner la olla al fuego y remover constantemente hasta que haya decolorado lo suficiente, no más de media hora.
- 3- Retire la prenda y enjuague bien con agua fría. Si va a teñir luego de decolorar no es necesario sacar la prenda.

Observaciones:

El decolorante Montblanc no daña la ropa porque no contiene cloro. Las prendas tratadas con fijador Montblanc o fijadas industrialmente pueden presentar problemas para decolorar. En este caso recomendamos reteñir a colores más oscuros, al mismo color de la prenda o a negro. El decolorante Montblanc no es blanqueador ni quita manchas. Usar guantes, mascarilla y trabajar en espacios abiertos. Los recipientes empleados lavados muy bien con agua caliente y detergente. No usarlos para cocinar.



No ingerir. Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con la piel, lavar con abundante agua. Contacto con los ojos, lavar con agua y acudir al médico.

Los Herreros 8642 - La Reina Tel: +562 2273 1904